# Отчет о выполнении лабораторной работы 3.6.1

# Спектральный анализ электрических сигналов

Г. А. Багров

ФРКТ МФТИ, 19.11.2022

Цель работы: изучить спектральный состав периодических электрических сигналов.

**В работе используются**: генератор сигналов произвольной формы, цифровой осциллограф с функцией быстрого преобразования Фурье, компьютер (монитор в виде экрана осциллографа).

#### Теоретические сведения:

В работе изучается спектральный состав периодических электрических сигналов различной формы: последовательности прямоугольных импульсов, последовательности цугов и амплитудно-модулированных гармонических колебаний. Спектры этих сигналов наблюдаются с помощью анализатора спектра и сравниваются с рассчитанными теоретически.

Периодическая функция может быть представлена в виде бесконечного ряда гармонических функций — ряда Фурье:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t} \text{ или } f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cos\left(n\omega_0 t\right) + b_n \sin\left(n\omega_0 t\right) \right] \tag{1}$$

Здесь  $\omega_0 = 2\pi/T$ , где T - период функции f(t). Коэффициенты  $a_n, b_n$  определяются по формуле:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt.$$
(2)

Здесь  $t_1$  — время, с которого начинается отсчет.

Коэффициенты  $c_n$  могут быть найдены по формуле:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)e^{-in\omega_0 t} dt.$$

Наборы коэффициентов разложения в комплексной  $\{c_n\}$  и действительной  $\{a_n, \varphi_n\}$  формах связаны соотношением:

$$a_n = 2|c_n|, \qquad \varphi_n = \arg c_n = \arctan(\frac{b_n}{a_n}).$$

#### Периодическая последовательность прямоугольных импульсов




Рис. 1: Прямоугольные импульсы, их спектр

Введем величину:  $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ , где T — период повторения импульсов. Коэффициенты при косинусных составляющих будут равны

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\pi/2}^{\tau/2} V_0 \cos(n\Omega t) dt = 2V_0 \frac{\tau}{T} \frac{\sin(n\Omega \tau/2)}{n\Omega \tau/2} = 2V_0 \frac{\sin(\pi n\tau/T)}{\pi n} \sim \frac{\sin x}{x}.$$
 (3)

Здесь  $V_0$  - амплитуда сигнала.

Поскольку функция четная, то  $b_n = 0$ .

Пусть T кратно  $\tau$ . Тогда введем ширину спектра, равную  $\Delta \omega$  — расстояние от главного максимума до первого нуля огибающей, возникающего, как нетрудно убедиться при  $n=\frac{2\pi}{\tau\Omega}$ . При этом

$$\Delta\omega\tau \simeq 2\pi \Rightarrow \Delta\nu\Delta t \simeq 1. \tag{4}$$

#### Периодическая последовательность цугов




Рис. 2: Цуги, их спектр

Возьмём цуги колебания  $V_0 \cos(\omega_0 t)$  с длительностью цуга  $\tau$  и периодом повторений T. Функция f(t) снова является четной относительно t=0. Коэффициент при n-ой гармонике согласно формуле (3) равен

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(\omega_0 t) \cdot \cos(n\Omega_1 t) dt = V_0 \frac{\tau}{T} \left( \frac{\sin\left[ (\omega_0 - n\Omega_1) \frac{\tau}{2} \right]}{(\omega_0 - n\Omega_1) \frac{\tau}{2}} + \frac{\sin\left[ (\omega_0 + n\Omega_1) \frac{\tau}{2} \right]}{(\omega_0 + n\Omega_1) \frac{\tau}{2}} \right). \tag{5}$$

Пусть T кратно  $\tau$ . Тогда спектры последовательности прямоугольных сигналов и цугов аналогичны, но максимумы сдвинуты на  $\omega_0$ .

### Амплитудно-модулированные колебания




Рис. 3: Амплитудно-модулированные колебания

Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты  $\omega_0$ , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой  $\Omega \ll \omega_0$ .

$$f(t) = A_0 \left[ 1 + m \cos \Omega t \right] \cos \omega_0 t. \tag{6}$$

Коэффициент m называется глубиной модуляции. При m < 1 амплитуда меняется от минимальной  $A_{min} = A_0(1-m)$  до максимальной  $A_{max} = A_0(1+m)$ . Глубина модуляции может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}. (7)$$

Преобразуя (6), можно найти спектр колебаний

$$f(t) = A_0 \cos \omega_0 t + \frac{A_0 m}{2} \cos (\omega_0 + \Omega) t + \frac{A_0 m}{2} \cos (\omega_0 - \Omega) t.$$
 (8)

#### Экспериментальная установка

Исследуемый сигнал f(t) и синусоидальный сигнал от вспомогательного генератора, называемого в таких системах гетеродином, подаются на вход смесителя. Смеситель — элемент, преобразующий колебания с частотами  $\nu_1$  и  $\nu_2$  в колебания на комбинированных частотах:  $\nu_1 + \nu_2$  и  $\nu_1 - \nu_2$ . "Разностный" сигнал смесителя поступает на фильтр — высокодобротный колебательный контур, настроенный на некоторую фиксированную резонансную частоту  $\nu_0$ . Таким образом, если f(t) содержит гармонику  $\nu = \nu - \nu_0$  ( $\nu$  — частота гетеродина), она будет усилена, а отклик будет пропорционален её амплитуде.




Рис. 4: Структурная схема анализатора спектра

В спектральном анализаторе частота гетеродина пропорциональна напряжению, подаваемому на развертку по оси X встроенного в анализатор осциллографа. Выходной сигнал подается на канал Y. На экране анализатора возникает, таким образом, график, изображающий зависимость амплитуды гармоник входного сигнала от частоты, т. е. его спектр (при этом информация о фазах гармоник теряется).

#### Ход работы и обработка результатов

- А. Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов
- 1) Настроим генератор на прямоугольные импульсы с частотой повторения  $\nu_{\text{повт}}=1~\text{к}$ Гц (период T=1~мc) и длительностью импульса  $\tau=T/20=50~\text{мкc}$ . Получим спектр сигнала. Изменяя на генераторе параметры сигнала, будем наблюдать, как изменяется спектр.




Рис. 5: Спектр сигнала при: а)  $\nu=1$  к $\Gamma$ ц,  $\tau=50$  мкс; b)  $\nu=1$  к $\Gamma$ ц,  $\tau=75$  мкс; c)  $\nu=2$  к $\Gamma$ ц,  $\tau=75$  мкс; d)  $\nu=2$  к $\Gamma$ ц,  $\tau=100$  мкс e)  $\nu=2$  к $\Gamma$ ц,  $\tau=50$  мкс; f)  $\nu=4$  к $\Gamma$ ц,  $\tau=50$  мкс;

На рисунке 5 масштаб графиков d-f отличается от масштаба a-c в 2 раза по оси у (напряжение). Из графиков видно, что при увеличении  $\nu$  в k раз,  $\Delta \nu$  остается неизменным, а  $\delta \nu$  также увеличивается в k раз. При увеличении  $\tau$  в k раз,  $\Delta \nu$  уменьшается в k раз, а  $\delta \nu$  остается неизменным.

2) При фиксированных параметрах  $\nu=1$  к $\Gamma$ ц и  $\tau=50$  мкс измерим высоты (амплитуды)  $a_n$  и частоты  $\nu_n$  первых 6 гармоник спектра (см. таблицу 1). По формуле (3) расчитаем теоретические

значения амплитуд спектра. Экспериментальные значения сходятся с теоретическими с точностью 3%.

n	$\nu_n$ , к $\Gamma$ ц	$a_n$ , мВ	$a_{n;reop}$ , мВ
1	1	282	282
2	2	276	276
3	3	270	268
4	4	261	258
5	5	250	246
6	6	239	232

Таблица 1: характеристики спектра с частотой 1 кГц

3) Теперь проведем измерения зависимости ширины спектра  $\Delta \nu$  от времени импульса  $\tau$  в диапазоне от 20 до 200 мкс при фиксированной  $\nu=1$  к $\Gamma$ ц. Ширина измеряется от центра спектра до первой гармоники с нулевой амплитудой.

$\tau$ , MKC	$1/\tau, 1/{ m mc}$	$\Delta \nu$ , к $\Gamma$ ц
40	25,0	25,0
80	12,5	12,5
120	8,3	8,0
160	6,3	6,0
200	5,0	5,0

Таблица 2: Зависимость ширины прямоугольного испульса от времени импульса




Рис. 6: График зависимости ширины импульса от времени импульса

Угол наклона графика (вычисленный по МНК) равен 1,0, что говорит о том, что соотношение неопределенности выполнено, т.е.  $\Delta \nu \cdot \tau = 1$ .

#### Б. Исследование спектра периодической последовательности цугов

4) Установим на генераторе режим подачи периодических импульсов синусоидальной формы. Частоту несущей установим  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц, период повторения T=1 мс ( $\nu_{\text{повт}}=1$  к $\Gamma$ ц), число периодов в одном импульсе N=5 (длительность импульса  $\tau=N/\nu_0=100$  мкс).

Получим на экране осциллографа спектр сигнала. Изменяя параметры сигнала: основную частоту  $\nu_0$ , период сигнала T и количество циклов в цуге N, будем наблюдать, как изменяется вид спектра (см. puc.7).




Рис. 7: Спектр сигнала при: а)  $\nu_{\text{повт}}=50~\text{к}$  Гц, T=1~мc,~N=5;~b)  $\nu_{\text{повт}}=65~\text{к}$  Гц, T=1~мc,~N=5;~c)  $\nu_{\text{повт}}=50~\text{к}$  Гц, T=2~мc,~N=5;~d)  $\nu_{\text{повт}}=50~\text{к}$  Гц, T=4~мc,~N=5;~e)  $\nu_{\text{повт}}=50~\text{к}$  Гц, T=1~мc,~N=10;~f)  $\nu_{\text{повт}}=50~\text{к}$  Гц, T=1~мc,~N=20.

5) При фиксированных параметрах  $\nu_0=50\,$  и  $N=5\,$  измерим зависимость расстояния  $\delta\nu$  между соседними спектральными компонентами сигнала от периода T повторения импульсов. Построим также график зависимости  $\delta\nu(1/T)$ . См. рис. 8.

Проведем наилучшую прямую по МНК. По углу наклона графика ясно, что соотношение неопределенности также выполнено.

T, c	1/T, 1/c	$\delta  u$ , к $\Gamma$ ц
0,2	5,0	4,995
0,5	2,0	1,973
1	1,0	0,965
3	0,3	0,304
5	0,2	0,205

Таблица 3: Зависимость ширины прямоугольного испульса от времени импульса




Рис. 8: График зависимости  $\delta \nu$  (1/T)

#### Г. Исследование спектра амплитудно-модулированного сигнала

6) Установим на генераторе режим модулированного по амплитуде синусоидального сигнала. Установим частоту несущей  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц, частоту модуляции  $\nu_{\rm мод}=2$  к $\Gamma$ ц, глубину модуляции – 50% ( $m_0=0,5$ ).

Измерим экспериментально максимальную и минимальную амплитуды сигнала:

$$A_{max} = 1239 \text{ MB}, \qquad A_{min} = 413 \text{ MB}.$$

Посчитаем величину m:

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}} = 0, 5.$$

7) Изменяя несущую частоту  $\nu_0$  и частоту модуляции  $\nu$ , будем наблюдать, как изменяется положение спектральных линий. При изменении несущей частоты изменяется положение центральной спектральной линии, при изменении частоты модуляции прямо пропорционально с коэффициентом 1 меняется расстояние между боковыми и центральной спектральными линиями.




Рис. 9: Спектр сигнала при: а)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц;  $\nu_{\text{мод}}=2$  к $\Gamma$ ц; b)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц;  $\nu_{\text{мод}}=4$  к $\Gamma$ ц; c)  $\nu_0=58$  к $\Gamma$ ц;  $\nu_{\text{мод}}=2$  к $\Gamma$ ц.

8) Меняя на генераторе глубину модуляции m в диапазоне от 0,1 до 1, будем измерять отношение  $a_{\rm fok}/a_{\rm och}$  амплитуд боковой и основной спектральных линий. Также построим график зависимости  $a_{\rm fok}/a_{\rm och}(m)$ .

m	$a_{\text{бок}},  \text{мB}$	$a_{\text{осн}}$ , мВ
0,1	27,0	536,2
0,25	64,5	536,2
0,4	104,0	536,2
0,6	158,4	536,2
0,8	211,6	536,2
1	266,5	536,2

Таблица 4: Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий от глубины модуляции

Угол наклона графика, вычисленный по МНК, равен  $(0,498\pm0,004)$ . Это значение близко к теоретическому:  $a_{\text{бок}}=\frac{m}{2}a_{\text{осн}}$ .




Рис. 10: График зависимости a/a(m)

# Д. Исследование спектра сигнала, модулированного по фазе

9) Установим на генераторе режим модулированного по фазе синусоидального сигнала с несущей  $\nu_0=50$  кГц, частотой модуляции  $\nu_{\text{мод}}=2$  кГц и максимальным отклонением (глубиной модуляции) фазы  $\varphi_m=10^o$ . Меняя параметры сигнала  $\nu_0$ ,  $\nu_{\text{мод}}$ ,  $\varphi_m$ , будем наблюдать, как изменяется спектр.




Рис. 11: Спектр сигнала при: а)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц,  $\nu_{\text{мод}}=2$  к $\Gamma$ ц,  $\varphi_m=10^o$ ; b)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц,  $\nu_{\text{мод}}=4$  к $\Gamma$ ц,  $\varphi_m=10^o$ ; c)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц,  $\nu_{\text{мод}}=6$  к $\Gamma$ ц,  $\varphi_m=10^o$ ; d)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц,  $\nu_{\text{мод}}=2$  к $\Gamma$ ц,  $\varphi_m=20^o$ ; e)  $\nu_0=50$  к $\Gamma$ ц,  $\nu_{\text{мод}}=2$  к $\Gamma$ ц,  $\varphi_m=40^o$ ; f)  $\nu_0=56$  к $\Gamma$ ц,  $\nu_{\text{мод}}=2$  к $\Gamma$ ц,  $\varphi_m=10^o$ .

Из качественного изображения спектров видно, что изменение  $\nu_0$  влечет сдвиг спектра по горизонтальной оси, изменение  $\nu_{\text{мод}}$  влечет прямо пропорциональное изменение расстояния между ближайшей боковой спектральной линией и центральной, изменение  $\varphi_m$  влечет изменение отношения амплитуд боковых спектральных линий к амплитуде центральной линии.

## Е. Изучение фильтрации сигналов




Рис. 12: Схема установки для изучения фильтрации сигналов

10) Соберем схему согласно рис. 12. Зафиксируем параметры интегрирующей RC-цепочки (ФНЧ):  $R=3000~{\rm Om},~C=1000~{\rm n\Phi}.$  Характерное время  $\tau_{\rm RC}=RC=3$  мкс, соответствующая частота  $\nu_{\rm RC}=1/\tau_{\rm RC}=333~{\rm к}$  Гц. Подадим на вход RC-цепочки сигнал в форме последовательности прямоугольных импульсов с периодом повторения  $T=\tau_{\rm RC}$  и длительностью импульса  $\tau=\tau_{\rm RC}/20.$ 




Рис. 13: Фильтрованный сигнал и его спектр при: a-b) T=3 мкс; c-d) T=4 мкс.

11) Измерим амплитуды спектральных гармоник фильрованного и нефильтрованного сигналов в зависимости от частоты при периоде повторения T=4 мкс (см. табл. 5). Построим график зависимости амплитудного коэффициента фильтрации  $K_n=\frac{a_n^\Phi}{a_n^o}$  от частоты  $\nu$  (см. рис. 14).

n	$\nu$ , к $\Gamma$ ц	$a_n^{\Phi}$ , мВ	$a_n^{\rm o}$ , мВ	K
1	7,8	5,5	200	0,0275
2	15,6	1,5	170	0,0088
3	23,5	10,7	250	0,0428
4	31,2	16,0	262	0,0611
5	39,0	2,8	180	0,0153
6	46,9	3,4	195	0,017
7	54,7	46,5	275	0,1691
8	62,5	6,5	218	0,0298
9	70,0	1,5	159	0,0094

Таблица 5: Зависимость характеристик сигнала от частоты




Рис. 14: График зависимости  $K(\nu)$ 

Из графика получаем, что  $f\approx 55$  кГц.  $\tau_{\rm RC}=\frac{1}{2\pi f}\approx 2,9$  мкс, что примерно соответствует непосредственно расчитанному значению.

### Выводы:

В данной работе были исследованы спектры периодических электрических сигналов: прямоугольные импульсы, цуги гармонических колебаний, а также гармонические сигналы, модулированные по амплитуде. Также для них была проверена справедливость ряда теоретических соотношений.